

karta informacyjna produktu

Znak towarowy	Electrolux
Model	EFF60560OX 942150419
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	56,4
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego	26.7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Sprawność oświetlenia (lux/W)	29
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)	66
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)	256/352
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)	603
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A))	48/57
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))	69
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0.49
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)	0.49

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu		EFF60560OX 942150419	
Roczne zużycie energii	AEC _{hood}	56,4	kwh/r
Współczynnik upływu czasu	f	1	
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE _{hood}	26.7	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEl _{hood}	57.8	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	QBEP	336,0	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	PBEP	414	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q _{max}	603,0	m3/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	WBEP	144.5	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	WL	5,0	W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	E _{middle}	145	lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	P _s	0.49	W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P _o	0.49	W
Poziom mocy akustycznej	LWA	57	dB

EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych

EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:

- Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
- Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Zastosować maksymalną średnicę kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.