# Produktdatablad

| | |
|---|---|
| Varemærke | Electrolux |
| Model | EFR90571OX 942492970 |
| Årligt energiforbrug (kWh/år) | 60 |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Hydraulisk effektivitet | 30.3 |
| Hydraulisk effektivitetsklasse | A |
| Belysningseffektivitet (lux/W) | 29 |
| Belysningseffektivitetsklasse | A |
| Fedtfiltreringseffektivitet (%) | 55.1 |
| Fedtfiltreringseffektivitetsklasse | E |
| Luftstrøm ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (m3/t) | 290/560 |
| Luftstrøm ved intensiv indstilling eller boost-indstilling (m3/t) | 710 |
| Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved minimums- og maksimumshastighed under normal brug (dB(A)) | 54/70 |
| Luftbårne akustiske A-vægtede lydeffekt-emissioner ved intensiv hastighed eller turbohastighed (dB(A)) | 73 |
| Strømforbrug i standby (W) | 0.49 |
| Strømforbrug ved slukket tilstand (W) | 0.85 |

# Produktoplysninger i overensstemmelse med EU 66/2014

| Beskrivelse | Symbol | Værdi | Enhed |
|---|---|---|---|
| Modelidentifikation | | EFR90571OX 942492970 | |
| Årligt energiforbrug | $AEC_{emhætte}$ | 60,0 | kWh/år |
| Tidsforøgelsesfaktor | f | 0.9 | |
| Hydraulisk effektivitet | $FDE_{emhætte}$ | 30.3 | |
| Energieffektivitetsindeks | $EEI_{emhætte}$ | 54.3 | |
| Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt (BEP) | $Q_{EcoDesign}$ | 405,0 | m3/h |
| Målt lufttryk i det optimale driftspunkt | $P_{EcoDesign}$ | 444 | Pa |
| Maksimal luftstrøm | $Q_{maks}$ | 710,0 | m3/h |
| Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt | $W_{EcoDesign}$ | 165,0 | W |
| Belysningssystemets nominelle effekt | $W_L$ | 8,0 | W |
| Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen | $E_{middel}$ | 230 | lux |
| Målt energiforbrug i standbytilstand | $P_S$ | 0.49 | W |
| Målt energiforbrug i slukket tilstand | $P_O$ | 0.85 | W |
| Lydeffektniveau | $L_{WA}$ | 70 | dB |

**EN 61591: Emhætter til husholdningsbrug — Metoder til måling af brugsegenskaber**

**EN 60704-2-13: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l.- Prøvningsregler til bestemmelse af luftbåren akustisk støj — Del 2-13: Særlige bestemmelser for emhætter**

**EN 50564: Elektriske husholdningsapparater — Måling af standbyeffekt**

**Anbefalinger vedrørende korrekt og miljørigtig brug:**
**• Tænd emhætten ved minimumshastighed, når du begynder tilberedningen. Lad emhætten køre videre i nogle minutter efter maden er færdig.**
**• Forøg kun emhættens hastighed, såfremt mængden af mados eller damp er stor. Anvend kun den/de intensive hastigheder i ekstreme situationer.**
**• Udskift om nødvendigt fi lteret med aktivt kul for at sikre en god lugtfjernelse.**
**• Afvask om nødvendigt fedtfi lteret for at sikre en god lugtfjernelse.**
**• Anvend kanaler med den i brugsanvisningen maksimale angivne diameter for at optimere effekten og minimere støj.**