Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LKG604001W 943003474
Energoefektivitātes indekss EEI – galvenā cepeškrāsns	95.9
Energoefektivitātes klase – galvenā cepeškrāsns	A
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, parastajā režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns	1.58
Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, parastajā režīmā (MJ/ciklā) – galvenā cepeškrāsns	5.67
Tilpņu skaits	1
Karstuma avots	Gāze
Tilpums (l) – galvenā cepeškrāsns	54

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators			LKG604001W 943003474	
Plitsvirsmas tips			Hob inside Freestanding Cooker	
Gazes deglu skaits			4	
Katra gazes degla energoefektivitate	Left Middle -	$EE_{gas\ burner}$	55.7	%
	Right Middle - SecGenRFCook	$EE_{gas\ burner}$	55,0	%
	Right Middle -	$EE_{gas\ burner}$	55,0	%
Gazes plitsvirsmas energoefektivitate		$EE_{gas\ hob}$	55.233333333333	%

EN 30-2-1: Ar gāzi karsējamas mājsaimniecības cepšanas ierīces – 2–1. daļa: Racionāla enerģijas izmantošana – Vispārējās prasības"

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:
• Pirms izmantošanas pārliecinieties, ka degļi un pannu balsti ir pareizi samontēti.
• Izmantojiet degļiem atbilstoša diametra gatavošanas traukus.
• Novietojiet katliņu degļa centrā.
• Uzkarsējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.
• Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.
• Kad šķidrums sāk vārīties, samaziniet karsēšanas intensitāti, lai tas lēnām vārītos uz mazas uguns.
• Ja iespējams, izmantojiet augstspiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu."

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators			LKG604001W 943003474	
Cepeškrasns tips			Oven inside freestanding cooker	
Ierices masa		M	39,0	Kg
Kameru skaits			1	
Kameru siltuma avots (elektroenergija vai gaze)			gāzes	
Katras kameras tilpums	-	V	54	L
Energopaterinš (elektroenergija) standartizeta objekta uzkarsešanai katra elektriskas cepeškrasns kamera parasta režima cikla laika (galigais elektroenergijas paterinš)	-	$EC_{electric\ cavity}$	1.58	kWh/ciklā
Energopaterinš standartizeta objekta uzkarsešanai katra gazes cepeškrasns kamera parasta režima cikla laika (galigais gazes energijas paterinš)	-	$EC_{gas\ cavity}$	5.67	MJ/ciklā
Katras kameras energoefektivitates indekss	-	EEI_{cavity}	95.9	

EN 15181 Gāzes apkures krāšņu energopatēriņa mērīšana."

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:
• Raugieties, lai cepeškrāsns darbības laikā durvis būtu cieši aizvērtas. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādājiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.
• Lai uzlabotu enerģijas taupīšanu, izmantojiet metāla gatavošanas traukus.
• Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.
• Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā piegājienā.
• Cita informācija pieejama Lietotāja rokasgrāmatas nodaļā “Energoefektivitāte”"