gaminio informacijos lapas

Prekės ženklas	AEG
Modelis	CCB56470BX 943005227
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI). Pagrindinė orkaitė	94.9
Energijos vartojimo efektyvumo klasė. Pagrindinė orkaitė	A
Energijos suvartojimas esant standartinei įkrovai, įprastai veiksenai (kWh/ciklui). Pagrindinė orkaitė	0.84
Energijos suvartojimas esant standartinei įkrovai, priverstinio cirkuliavimo veiksenai (kWh/ciklui). Pagrindinė orkaitė	0.75
Ertmių skaičius	1
Karščio šaltinis	Elektra
Tūris (l). Pagrindinė orkaitė	58

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius			CCB56470BX 943005227	
Kaitvietes rušis			Hob inside Freestanding Cooker	
Virimo vietu			4	
sriciu skaicius			0	
Kaitinimo technologija (indukcines virimo vietos ir virimo sritys, spinduliavimo energijos virimo vietos, kietosios plokštes)			Radiant Heater	
Apvaliu virimo vietu arba sriciu - kiekvienos elektrines virimo vietos naudingojo paviršiaus skersmuo, suapvalintas iki artimiausiu 5 mm	Left Front	Ø	18,0	cm
	Left Rear	Ø	14,0	cm
	Right Front	Ø	14,0	cm
	Right Rear	Ø	25,0	cm
Vienam kilogramui kiekvienoje virimo vietoje arba srityje suvartojamos energijos kiekis	Left Front	$EC_{electric\ cooking}$	190.1	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{electric\ cooking}$	181.8	Wh/kg
	Right Front	$EC_{electric\ cooking}$	181.8	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{electric\ cooking}$	184.3	Wh/kg
Kaitvietes kilogramui tenkantis suvartojamos energijos kiekis		$EC_{electric\ hob}$	184.5	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:
• Jei šildote vandenį, naudokite tik būtiną vandens kiekį.
• Jei įmanoma, indus visada uždenkite.
• Prieš įjungdami kaitvietę pastatykite indą ant jos.
• Mažesnius indus dėkite ant mažesnių kaitviečių.
• Uždėkite indą tiesiai ant kaitvietės vidurio.
• Maistui pašildyti arba ištirpinti naudokite likutinį kaitviečių karštį."

INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Modelio identifikatorius			CCB56470BX 943005227	
Orkaites rušis			Oven inside freestanding cooker	
Prietaiso mase		M	44,0	Kg
Ertmiu skaicius			1	
Karščio šaltinis (elektrinis arba duju) kiekvienoje ertmeje			Elektra	
Kiekvienos ertmes turis	-	V	58	L
Elektrines orkaites ertmeje standartinei ikrovai ikaitinti per tam tikra kiekvienos ertmes iprastos veiksenos cikla suvartojamos (elektros) energijos kiekis (galutine elektros energija)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.84	kWh per ciklą
Elektrines orkaites ertmeje standartinei ikrovai ikaitinti per tam tikra kiekvienos ertmes priverstinio cirkuliavimo veiksenos cikla suvartojamos energijos kiekis (galutine elektros energija)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.75	kWh per ciklą
Kiekvienos ertmes energijos vartojimo efektyvumo indeksas	-	EEI_{cavity}	94.9	

EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai."

Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:
• Įsitikinkite, kad, orkaitei veikiant, jos durelės yra tinkamai uždarytos. Gamindami maistą neatidarinėkite orkaitės durelių be reikalo. Durelių sandariklis privalo būti švarus ir tinkamai užfiksuotas.
• Naudokite metalinius indus arba įrankius, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
• Jei įmanoma, prieš gamindami orkaitės iš anksto nekaitinkite.
• Jei vienu metu ruošiate kelis patiekalus, tarp kepimų darykite kuo trumpesnes pertraukas.
• Daugiau informacijos rasite naudotojo vadovo skyriuje „Energijos efektyvumas“"