

## gaminio informacijos lapas

|                                                                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Prekės ženklas                                                                                                          | AEG                  |
| Modelis                                                                                                                 | CKB56471BW 943005239 |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas (EEI). Pagrindinė orkaitė                                                       | 94.9                 |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė. Pagrindinė orkaitė                                                                | A                    |
| Energijos suvartojimas esant standartinei įkrovai, įprastai veiksenai (kWh/ciklui). Pagrindinė orkaitė                  | 0.84                 |
| Energijos suvartojimas esant standartinei įkrovai, priverstinio cirkuliavimo veiksenai (kWh/ciklui). Pagrindinė orkaitė | 0.75                 |
| Ertmių skaičius                                                                                                         | 1                    |
| Karščio šaltinis                                                                                                        | Elektra              |
| Tūris (l). Pagrindinė orkaitė                                                                                           | 58                   |

## INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

| Attribute Name                                          | Position                       | Symbol                   | Value                                | Unit |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Modelio identifikatorius                                |                                |                          | CKB56471BW<br>943005239              |      |
| Kaitvietes rušis                                        |                                |                          | Hob inside<br>Freestanding<br>Cooker |      |
| Dujų degikliu skaičius                                  |                                |                          | 4                                    |      |
| Kiekvieno dujų degiklio energijos vartojimo efektyvumas | Left Middle -                  | EE <sub>gas burner</sub> | 55.5                                 | %    |
|                                                         | Right Middle -<br>SecGenRFCook | EE <sub>gas burner</sub> | 55.5                                 | %    |
|                                                         | Right Middle -                 | EE <sub>gas burner</sub> | 55.3                                 | %    |
| Dujinės kaitvietės energijos vartojimo efektyvumas      |                                | EE <sub>gas hob</sub>    | 55.4333333333<br>33                  | %    |

**EN 30-2-1: Būtiniai virtuvinių dujų prietaisai. 2–1 dalis. Racionalus elektros energijos vartojimas. Bendrieji reikalavimai"**

**Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:**

- Prieš naudodami patikrinkite, ar tinkamai sumontuoti degikliai ir prikaistuviai laikikliai.
- Ant degiklių statykite tik atitinkamo dydžio indus.
- Pastatykite puodą degiklio centre.
- Jei šildote vandenį, naudokite tik būtiną vandens kiekį.
- Jei įmanoma, indus visada uždenkite.
- Jei norite maistą virinti, jam užvirus atitinkamai sumažinkite liepsną.
- Jei įmanoma, naudokite slėginį indą. Žr. naudotojo vadovą."

## INFORMACIJA PAGAL ES DIREKTYVĄ 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                                                                              | Position | Symbol                        | Value                                 | Unit             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Modelio identifikatorius                                                                                                                                                                                    |          |                               | CKB56471BW<br>943005239               |                  |
| Orkaitės rušis                                                                                                                                                                                              |          |                               | Oven inside<br>freestanding<br>cooker |                  |
| Prietaiso masė                                                                                                                                                                                              |          | M                             | 44,0                                  | Kg               |
| Ertmių skaičius                                                                                                                                                                                             |          |                               | 1                                     |                  |
| Karščio šaltinis (elektrinis arba dujų)<br>kiekvienoje ertmėje                                                                                                                                              |          |                               | Elektra                               |                  |
| Kiekvienos ertmės turis                                                                                                                                                                                     | -        | V                             | 58                                    | L                |
| Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei ikrovai<br>ikaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės įprastą<br>veiksenos ciklą suvartojamos (elektros)<br>energijos kiekis (galutinė elektros energija)           | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.84                                  | kWh per<br>ciklą |
| Elektrinės orkaitės ertmėje standartinei ikrovai<br>ikaitinti per tam tikrą kiekvienos ertmės<br>priverstinio cirkuliavimo veiksenos ciklą<br>suvartojamos energijos kiekis (galutinė elektros<br>energija) | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.75                                  | kWh per<br>ciklą |
| Kiekvienos ertmės energijos vartojimo<br>efektyvumo indeksas                                                                                                                                                | -        | EEI <sub>cavity</sub>         | 94.9                                  |                  |

**EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės, orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai. Eksploatacinių charakteristikų matavimo metodai."**

**Taisyklingo naudojimo patarimai, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai:**

- Įsitikinkite, kad, orkaitei veikiant, jos durelės yra tinkamai uždarytos. Gamindami maistą neatidarinėkite orkaitės durelių be reikalo. Durelių sandariklis privalo būti švarus ir tinkamai užfiksuotas.
- Naudokite metalinius indus arba įrankius, kad sumažintumėte energijos sąnaudas.
- Jei įmanoma, prieš gamindami orkaitės iš anksto nekaitinkite.
- Jei vienu metu ruošiate kelis patiekalus, tarp kepimų darykite kuo trumpesnes pertraukas.
- Daugiau informacijos rasite naudotojo vadovo skyriuje „Energijos efektyvumas“