fișă cu informații despre produs

Marcă comercială	AEG
Model	CIB56481BM 943005301
Indicele de eficiență energetică EEI – Cuptorul principal	94.9
Clasa de eficiență energetică – Cuptorul principal	A
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convențional (kWh/ciclu) – Cuptorul principal	0.84
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul de ventilație (kWh/ciclu) – Cuptorul principal	0.75
Numărul de incinte	1
Sursa de căldură	Energie electrică
Volumul (l) – Cuptorul principal	58

INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziţie	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			CIB56481BM 943005301	
Tipul de plită de gătit			Plită ce aparţine de aragaz	
Numărul de zone de gătit			4	
Numărul de suprafețe de gătit			0	
Tehnologia de încălzire (zone de gătit și suprafețe de gătit cu inducție, zone de gătit convenționale, plăci electrice)			Induction	
Pentru zonele sau suprafețele de gătit circulare: diametrul suprafeței utile per zonă de gătit electrică, rotunjit la cei mai apropiați 5 mm	Left Front	Ø	14,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	18,0	cm
	Right Rear	Ø	14,0	cm
Consumul de energie per zonă sau suprafață de gătit, calculat per kg	Left Front	$EC_{\text{gătit electric}}$	182	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{\text{gătit electric}}$	193	Wh/kg
	Right Front	$EC_{\text{gătit electric}}$	184	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{\text{gătit electric}}$	180	Wh/kg
Consumul de energie al plitei de gătit calculat per kg		$EC_{\text{plită de gătit electrică}}$	184.8	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
• Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
• Înainte de a activa zona de gătit, puneți vasul pe aceasta.
• Puneți vase mici pe zonele de gătit mici.
• Puneți vasul direct în centrul zonei de gătit.
• Pentru a păstra alimentele calde sau pentru a le topi folosiți căldura reziduală."

INFORMAŢII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziţie	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			CIB56481BM 943005301	
Tipul de cuptor			Oven inside freestanding cooker	
Masa aparatului		M	49,0	Kg
Numărul de incinte			1	
Sursă de căldură per incintă (energie electrică sau gaz)			Electric	
Volum per incintă	-	V	58	L
Consumul de energie (electrică) necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul convențional, per incintă (energie finală electrică)	-	$EC_{\text{cavitate electrică}}$	0.84	kWh/ciclu
Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul de ventilație, per incintă (energie finală electrică)	-	$EC_{\text{cavitate electrică}}$	0.75	kWh/ciclu
Indice de eficiență energetică per incintă	-	EEI_{cavitate}	94.9	

EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice - Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur şi grătare - Metode de măsurare a performanţei."

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:
• Asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă corect în timpul funcționării cuptorului. Nu deschideți ușa prea des în timpul gătirii. Mențineți curată garnitura ușii și asigurați-vă că este bine fixată în poziție.
• Folosiți vase metalice pentru a îmbunătăți economia de energie.
• Când este posibil, nu preîncălziți cuptorul înainte de a găti.
• Faceți pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiți câteva preparate simultan.
• Alte informații sunt disponibile în capitolul „Eficiența energetică” din Manualul utilizatorului"