Informačný list výrobku

Obchodná značka	Electrolux
Model	LKR564200X 943005307
Index energetickej účinnosti EEI – Hlavná rúra	94.9
Trieda energetickej účinnosti – Hlavná rúra	A
Spotreba energie pri štandardnej náplni, tradičný režim (kWh/cyklus) – Hlavná rúra	0.84
Spotreba energie pri štandardnej náplni, režim s ventilátorom (kWh/cyklus) – Hlavná rúra	0.75
Počet dutín	1
Zdroj tepla	Prúd
Objem (l) – Hlavná rúra	58

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu			LKR564200X 943005307	
Typ varnej dosky			Hob inside Freestanding Cooker	
Pocet zón na varenie			4	
Pocet plôch na varenie na varenie			0	
Technológia ohrevu (indukcné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne)			Radiant Heater	
V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitocného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm	Left Front	Ø	18,0	cm
	Left Rear	Ø	14,0	cm
	Right Front	Ø	14,0	cm
	Right Rear	Ø	25,0	cm
Vypocítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg	Left Front	$EC_{electric\ cooking}$	190.1	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{electric\ cooking}$	181.8	Wh/kg
	Right Front	$EC_{electric\ cooking}$	181.8	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{electric\ cooking}$	184.3	Wh/kg
Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg		$EC_{electric\ hob}$	184.5	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:
• Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
• Na riad podľa možností vždy položte pokrievku.
• Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
• Na menšie varné zóny položte menší riad.
• Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
• Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."

INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu			LKR564200X 943005307	
Typ rúry na pecenie			Oven inside freestanding cooker	
Hmotnost spotrebica		M	44,0	Kg
Pocet vykurovacích castí			1	
Zdroj tepla na vykurovaciu cast (elektrická energia alebo plyn)			elektrická	
Objem na vykurovaciu cast	-	V	58	L
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej casti rúry na pecenie s ohrevom na elektrickú energiu pocas cyklu v bežnom režime na vykurovaciu cast (konecná elektrická energia)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.84	kWh/cyklus
Spotreba energie (elektriny) potrebnej na ohrev štandardizovaného obsahu vo vykurovacej casti rúry na pecenie s ohrevom na elektrickú energiu pocas cyklu v režime ventilátora na vykurovaciu cast (konecná elektrická energia)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.75	kWh/cyklus
Index energetickej úcinnosti na vykurovaciu cast	-	EEI_{cavity}	94.9	

EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry a grily. Metódy merania výkonových parametrov."

Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:
• Uistite sa, že sú dvierka rúry počas jej prevádzky správne zatvorené. Počas pečenia neotvárajte dvierka príliš často. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste.
• Úsporu energie podporíte použitím kovového kuchynského riadu.
• Ak je to možné, rúru pred pečením nepredhrievajte.
• Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.
• Ďalšie informácie sú dostupné v kapitole „Energetická účinnosť“ v návode na použitie."