

## Ražojuma informācijas lapa

|                                                                                              |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Preču zīme                                                                                   | Electrolux           |
| Modelis                                                                                      | LKK660201X 943005321 |
| Energoefektivitātes indekss EEI – galvenā cepeškrāsns                                        | 94.9                 |
| Energoefektivitātes klase – galvenā cepeškrāsns                                              | A                    |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, parastajā režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns   | 0.84                 |
| Enerģijas patēriņš ar standarta ielādi, ventilatora režīmā (kWh/ciklā) – galvenā cepeškrāsns | 0.75                 |
| Tilpņu skaits                                                                                | 1                    |
| Karstuma avots                                                                               | Elektrība            |
| Tilpums (l) – galvenā cepeškrāsns                                                            | 58                   |

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                        | Position                       | Symbol                   | Value                                | Unit |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| Modela identifikators                 |                                |                          | LKK660201X<br>943005321              |      |
| Plitsvirsmas tips                     |                                |                          | Hob inside<br>Freestanding<br>Cooker |      |
| Gazes degļu skaits                    |                                |                          | 4                                    |      |
| Katra gāzes degļa energoefektivitāte  | Left Middle -                  | EE <sub>gas burner</sub> | 55.7                                 | %    |
|                                       | Right Middle -<br>SecGenRFCook | EE <sub>gas burner</sub> | 55,0                                 | %    |
|                                       | Right Middle -                 | EE <sub>gas burner</sub> | 55,0                                 | %    |
| Gāzes plitsvirsmas energoefektivitāte |                                | EE <sub>gas hob</sub>    | 55.2333333333<br>33                  | %    |

**EN 30-2-1: Ar gāzi karsējamas mājtsaimniecības cepšanas ierīces – 2–1. daļa: Racionāla enerģijas izmantošana – Vispārējās prasības"**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Pirms izmantošanas pārliecinieties, ka degļi un pannu balsti ir pareizi samontēti.
- Izmantojiet degļiem atbilstoša diametra gatavošanas traukus.
- Novietojiet katliņu degļa centrā.
- Uzkarsējot ūdeni, izmantojiet tikai nepieciešamo ūdens daudzumu.
- Ja iespējams, uzlieciet vāku ēdiena gatavošanas traukam.
- Kad šķidrums sāk vārīties, samaziniet karsēšanas intensitāti, lai tas lēnām vārītos uz mazas uguns.
- Ja iespējams, izmantojiet augstspiediena katlu. Skatiet tā lietotāja rokasgrāmatu."

## INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                                                         | Position | Symbol                        | Value                                 | Unit      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Modela identifikators                                                                                                                                                  |          |                               | LKK660201X<br>943005321               |           |
| Cepeškrasns tips                                                                                                                                                       |          |                               | Oven inside<br>freestanding<br>cooker |           |
| Ierīces masa                                                                                                                                                           |          | M                             | 43,0                                  | Kg        |
| Kameru skaits                                                                                                                                                          |          |                               | 1                                     |           |
| Kameru siltuma avots (elektroenerģija vai gāze)                                                                                                                        |          |                               | elektriska                            |           |
| Katras kameras tilpums                                                                                                                                                 | -        | V                             | 58                                    | L         |
| Energopaterinš (elektroenerģija) standartizeta objekta uzkaršanai katrā elektriskās cepeškrāsns kamera parastā režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas paterinš) | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.84                                  | kWh/ciklā |
| Energopaterinš standartizeta objekta uzkaršanai katrā elektriskās cepeškrāsns kamera ventilatora režīma cikla laikā (galīgais elektroenerģijas paterinš)               | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.75                                  | kWh/ciklā |
| Katras kameras energoefektivitātes indekss                                                                                                                             | -        | EEI <sub>cavity</sub>         | 94.9                                  |           |

**EN 60350-1 - Elektriskās mājāsaimniecības ierīces ēdiena gatavošanai. 1. daļa: Plīts, cepeškrāsns, tvaika cepeškrāsns un grili. Veiktspējas mērīšanas metodes."**

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Raugieties, lai cepeškrāsns darbības laikā durvis būtu cieši aizvērtas. Gatavošanas laikā neviriniet cepeškrāsns durvis pārāk bieži. Raugieties, lai durvju blīve būtu tīra, un gādāiet, lai tā būtu labi nofiksēta savā pozīcijā.
- Lai uzlabotu enerģijas taupīšanu, izmantojiet metāla gatavošanas traukus.
- Kad iespējams, neuzsildiet cepeškrāsni pirms gatavošanas.
- Uzturiet pēc iespējas īsākus pārtraukumus starp cepšanas reizēm, ja gatavojat vairākus ēdienus vienā piegājienā.
- Cita informācija pieejama Lietotāja rokasgrāmatas nodaļā "Energoefektivitāte"