Productinformatieblad

Merk	AEG
Model	KSK792280M 944004907
Energie-efficiëntie-index EEI - Belangrijkste oven	61.6
Energie-efficiëntieklasse - Belangrijkste oven	A++
Energieverbruik bij een standaardbelasting, stand boven + onderwarmte (kWh/cyclus) - Belangrijkste oven	0.89
Energieverbruik bij een standaardbelasting, heteluchtstand (kWh/cyclus) - Belangrijkste oven	0.45
Aantal ovenruimten	1
Warmtebron	Electriciteit
Volume (l) – Belangrijkste oven	43

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Positie	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model			KSK792280M 944004907	
Type oven			Inbouwoven	
Massa van het toestel		M	36.6	Kg
Aantal ovenruimten			1	
Warmtebron per ovenruimte (elektriciteit of gas)			Elektrisch	
Volume per ovenruimte	-	V	43	L
Energieverbruik (elektriciteit) bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in conventionele modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie)	-	$EC_{elektrische\ ovenruimte}$	0.89	kWh/cyclus
Energieverbruik bij verwarming van een standaardlading in de ovenruimte van een elektrisch verwarmde oven gedurende een cyclus in hetelucht-modus, per ovenruimte (elektrische eindenergie)	-	$EC_{elektrische\ ovenruimte}$	0.45	kWh/cyclus
Energie-efficiëntie-index per ovenruimte	-	$EEI_{ovenruimte}$	61.6	

EN 60350-1 - Elektrische huishoudelijke kookapparaten - deel 1: Reeksen, ovens, stoomovens en grills - Methoden voor prestatiemeting."

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:
• Zorg ervoor dat de ovendeur goed gesloten is als je de oven in werking stelt. Open de deur niet te vaak tijdens de werking ervan. Houd het deurrubber schoon en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats vastzit.
• Gebruik metalen kookgerei om meer energie te besparen.
• Verwarm de oven niet voor als het niet hoeft.
• Houd onderbrekingen tussen het bakken zo kort mogelijk als je een aantal gerechten tegelijkertijd bereidt.
• Aanvullende informatie is beschikbaar in het hoofdstuk “Energie-efficiëntie” van de gebruikershandleiding"