

## tootekirjeldus

|                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kaubamärk                                                                                            | Electrolux          |
| Mudel                                                                                                | EOA9S31CX 944184827 |
| Energiaõhususindeks EEI – põhiküpsetusahi                                                            | 61.9                |
| Energiaõhususe klass – põhiküpsetusahi                                                               | A++                 |
| Energiaarbimine standardisel koormusel, tavaseisundis (kWh/tsükliks) – põhiküpsetusahi               | 0.99                |
| Energiaarbimine standardisel koormusel, töötava tiivikuga seisundis (kWh/tsükliks) – põhiküpsetusahi | 0.52                |
| Sisekambrite arv                                                                                     | 1                   |
| Kuumuseallikas                                                                                       | Elekter             |
| Maht (l) – põhiküpsetusahi                                                                           | 70                  |

## Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                        | Position | Symbol                        | Value                  | Unit         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| Mudeli tunnus                                                                                                                         |          |                               | EOA9S31CX<br>944184827 |              |
| Küpsetusahju tüüp                                                                                                                     |          |                               | Built-in oven          |              |
| Seadme mass                                                                                                                           |          | M                             | 40.5                   | Kg           |
| Siseosade arv                                                                                                                         |          |                               | 1                      |              |
| Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrilised või gaasisoojusallikad)                                                                |          |                               | elekter                |              |
| Siseosa maht                                                                                                                          | -        | V                             | 70                     | L            |
| Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis               | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.99                   | kWh/tsükk el |
| Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.52                   | kWh/tsükk el |
| Siseosa energiatõhususindeks                                                                                                          | -        | EEl <sub>cavity</sub>         | 61.9                   |              |

**EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemetodid."**

**Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:**

- Veenduge, et ahju töötamise ajal on ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.
- Energiasäästu tõhustamiseks kasutage metallnõusid.
- Kui võimalik, ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist.
- Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.
- Muu teave on leitav kasutusjuhendi jaotisest "Energiatõhusus"