

## tootekirjeldus

|                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Kaubamärk                                                                                            | Electrolux         |
| Mudel                                                                                                | EOF3H71X 949496672 |
| Energiaõhususindeks EEI – põhiküpsetusahi                                                            | 95.3               |
| Energiaõhususe klass – põhiküpsetusahi                                                               | A                  |
| Energiaarbimine standardisel koormusel, tavaseisundis (kWh/tsükliks) – põhiküpsetusahi               | 0.93               |
| Energiaarbimine standardisel koormusel, töötava tiivikuga seisundis (kWh/tsükliks) – põhiküpsetusahi | 0.81               |
| Sisekambrite arv                                                                                     | 1                  |
| Kuumuseallikas                                                                                       | Elekter            |
| Maht (l) – põhiküpsetusahi                                                                           | 72                 |

## Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

| Attribute Name                                                                                                                        | Position | Symbol                        | Value                 | Unit         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Mudeli tunnus                                                                                                                         |          |                               | EOF3H71X<br>949496672 |              |
| Küpsetusahju tüüp                                                                                                                     |          |                               | Built-in oven         |              |
| Seadme mass                                                                                                                           |          | M                             | 28.2                  | Kg           |
| Siseosade arv                                                                                                                         |          |                               | 1                     |              |
| Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrilised või gaasisoojusallikad)                                                                |          |                               | elekter               |              |
| Siseosa maht                                                                                                                          | -        | V                             | 72                    | L            |
| Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis               | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.93                  | kWh/tsükk el |
| Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas töötava tiivikuga seisundis | -        | EC <sub>electric cavity</sub> | 0.81                  | kWh/tsükk el |
| Siseosa energiatõhususindeks                                                                                                          | -        | EEl <sub>cavity</sub>         | 95.3                  |              |

**EN 60350-1 – Kodumajapidamises kasutatavad elektrilised toiduvalmistusseadmed – Osa 1: Pliidid, ahjud, auruahjud ja grillid. – Toimivuse mõõtemetodid."**

**Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:**

- Veenduge, et ahju töötamise ajal on ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.
- Energiasäästu tõhustamiseks kasutage metallnõusid.
- Kui võimalik, ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist.
- Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.
- Muu teave on leitav kasutusjuhendi jaotisest "Energiatõhusus"