Информация за продукта според ЕС 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Код за разпознаване на модела			EIS8648 949596889	
Тип на котлона			Built-In Hob	
Брой на зоните за готвене			4	
Брой на площите за готвене			1	
Техника на нагряване (индукционни зони и площи за готвене, зони за готвене с лъчиста енергия, масивни плочи)			Индукция	
За кръгли зони или площи за готвене: диаметър на полезната площ на една зона за готвене с електрическо нагряване, закръглен с точност до 5 mm	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Middle Front	Ø	14.5	cm
	Right Rear	Ø	24,0	cm
Консумация на енергия на една зона или площ за готвене, отнесена към един kg	Left Front	$EC_{ел.готвене}$	179.6	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{ел.готвене}$	189.1	Wh/kg
	Middle Front	$EC_{ел.готвене}$	180.2	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{ел.готвене}$	185.2	Wh/kg
Консумация на енергия на котлона, изчислена на kg		EC електрически ллот	183.5	Wh/kg

EN 60350-2 - Битови електрически уреди за готвене - Част 2: Котлони - Методи за измерване на ефективността"

Препоръки за правилна употреба с цел намаляване на въздействието върху околната среда:
• Когато загрявате вода, използвайте само необходимото количество.
• При възможност винаги поставяйте капак върху съда, в който готвите.
• Преди да активирате зоната за готвене, поставете съда за готвене върху нея.
• Поставяйте малки готварски съдове на малките зони за готвене.
• Слагайте готварските съдове направо в центъра на зоната за готвене.
• Използвайте остатъчната топлина, за да запазите храната топла или да я разтопите."