# INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Identifikácia modelu | | | IKE64450XB 949597193 | |
| Typ varnej dosky | | | Built-In Hob | |
| Pocet zón na varenie | | | 4 | |
| Pocet  plôch na varenie na varenie | | | 2 | |
| Technológia ohrevu (indukcné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne) | | | Induction | |
| V prípade nekruhových zón alebo plôch na varenie: dlžka a šírka plochy užitocného povrchu na elektricky ohrievanú zónu alebo plochu na varenie, zaokrúhlené na najbližších 5 mm | Left Front | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| | Left Rear | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| | Right Front | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| | Right Rear | L x W | 21,0 x 18,0 | cm |
| Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg | | $EC_{electric\ hob}$ | 183.9 | Wh/kg |

**EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"**

**Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:**
**• Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.**
**• Na riad podľa možností vždy položte pokrievku.**
**• Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.**
**• Na menšie varné zóny položte menší riad.**
**• Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.**
**• Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."**