# Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Identificativo del modello | | | PX750UV 949630634 | |
| Tipologia di piano cottura | | | Built-In Hob | |
| Numero di bruciatori a gas | | | 5\|Cylindric | |
| Efficienza energetica per ciascun bruciatore a gas | Left Front - Semi Rapid Burner | $EE_{gas\ burner}$ | 59.6 | % |
| | Left Rear - Semi Rapid Burner | $EE_{gas\ burner}$ | 59.6 | % |
| | Right Front - Auxiliary Burner | $EE_{gas\ burner}$ | N/A | % |
| | Right Rear - Rapid Burner | $EE_{gas\ burner}$ | 56.9 | % |
| Efficienza energetica per il piano cottura a gas | | $EE_{gas\ hob}$ | 58.3 | % |

**EN 30-2-1: Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità"**

**Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l’impatto ambientale:**
**• Prima dell’uso, assicurarsi che i bruciatori e i supporti pentole siano montati correttamente.**
**• Utilizzare pentole con diametri adatti alle dimensioni dei bruciatori.**
**• Centrare il tegame sul bruciatore.**
**• Quando si riscalda l’acqua, usare solo la quantità che serve.**
**• Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.**
**• Quando il liquido comincia a bollire, ridurre la fiamma per far bollire lentamente il liquido.**
**• Se possibile, utilizzare una pentola a pressione. Fare riferimento al relativo manuale dell’utente."**