

INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Positie	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model			JKSI300R1 949738772	
Type kookplaat			Inbouwkookplaat	
Aantal kookzones			2	
Aantal kookgebieden			0	
Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones en -kookgebieden, keramische en halogeenkookzones, vaste kookplaten)			Induction	
Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: diameter van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond tot op 5 mm	Middenvoor	Ø	21,0	cm
	Middenachter	Ø	14.5	cm
Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg	Middenvoor	ECelektrisch koken	188.9	Wh/kg
	Middenachter	ECelektrisch koken	183.4	Wh/kg
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg		ECelektrische kookplaat	186.2	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:

- Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
- Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.
- Plaats het kookgerei op de kookzone voordat je deze inschakelt.
- Plaats het kleinere kookgerei op de kleinere kookzones.
- Plaats het kookgerei direct in het midden van de kookzone.
- Gebruik de restwarmte om het voedsel warm te houden of om het te laten smelten."