

INFORMACIJE V SKLADU Z EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Oznaka modela			EGE6182NOK 949740619	
Vrsta kuhalne plošce			Built-In Hob	
Število kuhalnih mest				
Število obmocij				
Tehnologija segrevanja (indukcijska kuhalna mesta in obmocja, sevalna kuhalna mesta, trdne plošce)			steklokeramika +plin	
Poraba energije za vsako kuhalno mesto ali obmocje, izracunana na kg	Left Rear	ECkuhanje na elektriko	192.6	Wh/kg
Število plinskih gorilnikov			3 Cylindric	
Energijska ucinkovitost za vsak plinski gorilnik	Left Front - Rapid Burner	EEplinski gorilnik	56.2	%
	Right Front - Auxiliary Burner	EEplinski gorilnik	N/A	%
	Right Rear - Semi Rapid Burner	EEplinski gorilnik	58.6	%

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Nasveti za ustrezeno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovkami.
- Pred vklopom kuhalnika nanj postavite posodo.
- Na manjša kuhalnika postavite manjšo posodo.
- Posodo postavite neposredno na sredino kuhalnika.
- Uporabite akumulirano toploto, da ohranite hrano toplu ali da jo stopite."

EN 30-2-1: Plinski kuhalni aparati za gospodinjstvo – 1–2. del: Smotrna raba energije – Splošno"

Nasveti za ustrezeno uporabo za zmanjšanje vpliva na okolje:

- Pred uporabo se prepričajte, da so gorilniki in podstavki za posodo pravilno nameščeni.
- Uporabite posodo s premerom, ki ustreza velikosti gorilnikov.
- Lonec postavite na sredino gorilnika.
- Segrejte le toliko vode, kot jo potrebujete.
- Posodo po možnosti pokrijte s pokrovkami.
- Ko začne tekočina vreti, zmanjšajte ogenj, tako da tekočine le rahlo vre.
- Po možnosti uporabite lonec na pritisk. Oglejte si njegova navodila za uporabo."