INFORMATIE VOLGENS EU 66/2014

Kenmerk	Positie	Symbool	Waarde	Eenheid
Identificatie van het model			HD955100NB 949750894	
Type kookplaat			Inbouwkookplaat	
Aantal kookzones				
Aantal kookgebieden				
Verwarmingstechnologie (inductie-kookzones en -kookgebieden, keramische en halogeenkookzones, vaste kookplaten)			Inductiezone + Stralingszone	
Voor cirkelvormige kookzones of -gebieden: diameter van de nuttige kookoppervlakte per elektrisch verwarmde kookzone, afgerond tot op 5 mm	Linksachter	Ø	13.4	cm
	Middenvoor	Ø	21,0	cm
	Middenachter	Ø	14.5	cm
	Rechtsvoor	Ø	14.5	cm
	Rechtsachter	Ø	18,0	cm
Energieverbruik per kookzone of -gebied, berekend per kg	Linksvoor	$EC_{elektrisch\ koken}$	176.9	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{elektrisch\ koken}$	178.1	Wh/kg
	Rechtsvoor	$EC_{elektrisch\ koken}$	178.1	Wh/kg
	Rechtsachter	$EC_{elektrisch\ koken}$	178.7	Wh/kg
Aantal gasbranders			1	

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:
• Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
• Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.
• Plaats het kookgerei op de kookzone voordat je deze inschakelt.
• Plaats het kleinere kookgerei op de kleinere kookzones.
• Plaats het kookgerei direct in het midden van de kookzone.
• Gebruik de restwarmte om het voedsel warm te houden of om het te laten smelten."

EN 30-2-1: Huishoudelijke gaskooktoestellen — Deel 2-1: Rationeel gebruik van energie — Algemeen"

Tips voor een milieuvriendelijk gebruik:
• Controleer voor gebruik of de branders en pannendragers correct zijn bevestigd.
• Gebruik kookgerei met diameters geschikt voor de grootte van de branders.
• Plaats de pan in het midden van de brander.
• Gebruik bij het opwarmen van water alleen de hoeveelheid die je nodig hebt.
• Plaats, indien mogelijk, altijd de deksels op het kookgerei.
• Zet het vuur zachter waneer de vloeistof begint te koken om de vloeistof heel zacht te laten sudderen.
• Gebruik indien mogelijk een snelkookpan. Raadpleeg de gebruikershandleiding."