Бренд	Electrolux
Модел	LKR500001W 943005317
Индекс енергетске ефикасности - главна рерна	94.9
Класа енергетске ефикасности-главна рерна	A
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, конвенционални режим (kWh циклус) главна рерна	0.75
Број простора за печење	1
извор топлоте	Electricity
Запремина - главна рерна	56

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Ознака модела			LKR500001W 943005317	
Type of hob			Hob inside Freestanding Cooker	
Number of electric cooking zones			4	
Number of electric cooking areas			0	
Heating technology (induction cooking zones and cooking areas, radiant cooking zones, solid plates) per electric cooking zone and/or area			Radiant Heater	
For circular cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone, rounded to the nearest 5 mm	Left Front	Ø	18,0	cm
	Left Rear	Ø	14,0	cm
	Right Front	Ø	14,0	cm
	Right Rear	Ø	18,0	cm
Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg	Left Front	$EC_{electric\ cooking}$	179.4	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{electric\ cooking}$	180.3	Wh/kg
	Right Front	$EC_{electric\ cooking}$	180.3	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{electric\ cooking}$	179.4	Wh/kg
Energy consumption for the hob calculated per kg		$EC_{electric\ hob}$	179.9	Wh/kg

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Ознака модела			LKR500001W 943005317	
тип рерне			Oven inside freestanding cooker	
Тежина апарата		M	39,0	Kg
Број простора за печење			1	
запремина по простопу за печење			Struja	
Volume per cavity	-	V	56	L
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у конвенционалном режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.75	kwh/cycle
Energy Efficiency Index per cavity	-	EEI_{cavity}	94.9	

ЕН 60350-1 - Кућни електрични апарати за кување - Део 1: Пећи, пећи, парне пећи и роштиљ - Методе за мерење перформанси

„Предлози за исправну употребу како би се смањио утицај на животну средину:
• Уверите се да су врата рерне добро затворена када рерна ради. Не отварајте врата пречесто током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и уверите се да је добро причвршћена у свом положају.
• Користите метално посуђе за кување да побољшате уштеду енергије.
• Када је могуће, немојте загревати рерну пре кувања.
• Нека паузе између печења буду што краће када припремате неколико јела одједном.
• Остале информације доступне у поглављу „Енергетска ефикасност” у Упутству за употребу"