Бренд	Electrolux
Модел	KOD5C70BX 944068165
Индекс енергетске ефикасности - главна рерна	95.1
Класа енергетске ефикасности-главна рерна	A
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, конвенционални режим (kWh циклус) главна рерна	0.89
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, вентилаторски режим (kWh циклус) главна рерна	0.78
Број простора за печење	1
извор топлоте	Electricity
Запремина - главна рерна	65

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Ознака модела			KOD5C70BX 944068165	
тип рерне			Built-in oven	
Тежина апарата		M	27.4	Kg
Број простора за печење			1	
запремина по простопу за печење			Struja	
Volume per cavity	-	V	65	L
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у конвенционалном режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.89	kwh/cycle
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у вентилаторском режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.78	kwh/cycle
Energy Efficiency Index per cavity	-	EEI_{cavity}	95.1	

ЕН 60350-1 - Кућни електрични апарати за кување - Део 1: Пећи, пећи, парне пећи и роштиљ - Методе за мерење перформанси

„Предлози за исправну употребу како би се смањио утицај на животну средину:
• Уверите се да су врата рерне добро затворена када рерна ради. Не отварајте врата пречесто током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и уверите се да је добро причвршћена у свом положају.
• Користите метално посуђе за кување да побољшате уштеду енергије.
• Када је могуће, немојте загревати рерну пре кувања.
• Нека паузе између печења буду што краће када припремате неколико јела одједном.
• Остале информације доступне у поглављу „Енергетска ефикасност” у Упутству за употребу"