Бренд	Electrolux
Модел	EOC6P77X 949494813
Индекс енергетске ефикасности - главна рерна	81.2
Класа енергетске ефикасности-главна рерна	A+
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, конвенционални режим (kWh циклус) главна рерна	0.93
Потрошња енергије са стандардним оптерећењем, вентилаторски режим (kWh циклус) главна рерна	0.69
Број простора за печење	1
извор топлоте	Electricity
Запремина - главна рерна	72

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Ознака модела			EOC6P77X 949494813	
тип рерне			Built-in oven	
Тежина апарата		M	33.4	Kg
Број простора за печење			1	
запремина по простопу за печење			Struja	
Volume per cavity	-	V	72	L
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у конвенционалном режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.93	kwh/cycle
Потрошња енергије (електричне енергије) потребна за загревање стандардизованог рињења оптерећења у шупљини електрично загрејане пећи током циклуса у вентилаторском режиму по шупљини (електрична финална енергија)	-	$EC_{electric\ cavity}$	0.69	kwh/cycle
Energy Efficiency Index per cavity	-	EEI_{cavity}	81.2	

ЕН 60350-1 - Кућни електрични апарати за кување - Део 1: Пећи, пећи, парне пећи и роштиљ - Методе за мерење перформанси

„Предлози за исправну употребу како би се смањио утицај на животну средину:
• Уверите се да су врата рерне добро затворена када рерна ради. Не отварајте врата пречесто током кувања. Одржавајте заптивку врата чистом и уверите се да је добро причвршћена у свом положају.
• Користите метално посуђе за кување да побољшате уштеду енергије.
• Када је могуће, немојте загревати рерну пре кувања.
• Нека паузе између печења буду што краће када припремате неколико јела одједном.
• Остале информације доступне у поглављу „Енергетска ефикасност” у Упутству за употребу"