# fiche d'information sur le produit

| | |
|---|---|
| Marque: | AEG |
| Modèle | 41986GT-WN 943004924 |
| Indice d'efficacité énergétique EEI - Four principal | 94.9 |
| Classe d'efficacité énergétique - Four principal | A |
| Consommation d'énergie sur la base d'une charge normalisée, en mode conventionnel (kWh/cycle) - Four principal | 0.84 |
| Consommation d'énergie sur la base d'une charge normalisée, en mode chaleur tournante (kWh/cycle) - Four principal | 0.75 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur | Électricité |
| Volume (l) – Four principal | 57 |

# Informations de produit selon la norme EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Identification du modèle | | | 41986GT-WN 943004924 | |
| Type de plaque | | | Hob inside Freestanding Cooker | |
| Nombre de brûleurs à gaz | | | 4 | |
| Efficacité énergétique par brûleur à gaz | Left Front - Gaz triple couronne | $EE_{brûleur\ à\ gaz}$ | 57,0 | % |
| | Left Rear - Auxiliaire | $EE_{brûleur\ à\ gaz}$ | N/A | % |
| | Right Front - Gaz semi-rapide | $EE_{brûleur\ à\ gaz}$ | 55,0 | % |
| | Right Rear - Gaz semi-rapide | $EE_{brûleur\ à\ gaz}$ | 55,0 | % |
| Efficacité énergétique de la plaque de cuisson au gaz | | $EE_{plaque\ de\ cuisson\ au\ gaz}$ | 55.7 | % |

**EN 30-2-1: Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux — Partie 2-1: Utilisation rationnelle de l'énergie — Généralités"**

**Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l’impact environnemental:**
**• Avant l’utilisation, assurez-vous que les brûleurs et les supports de casseroles sont correctement mis en place.**
**• Utilisez des récipients de cuisson dont le diamètre est adapté aux dimensions des brûleurs.**
**• Centrez le récipient sur le brûleur.**
**• Lorsque vous faites chauffer de l’eau, n’utilisez que la quantité dont vous avez besoin.**
**• Dans la mesure du possible, placez toujours les couvercles sur les récipients de cuisson.**
**• Lorsque le liquide commence à bouillir, baissez la flamme de manière à ce qu’il mijote à peine.**
**• Dans la mesure du possible, utilisez un autocuiseur. Veuillez vous reporter à son manuel d’utilisation."**

# Informations de produit selon la norme EU 66/2014

| Attribute Name | Position | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Identification du modèle | | | 41986GT-WN 943004924 | |
| Type de four | | | Oven inside freestanding cooker | |
| Masse de l'appareil | | M | 42,0 | Kg |
| Nombre de cavités | | | 1 | |
| Source de chaleur par cavité (électricité ou gaz) | | | Electrique | |
| Volume par cavité | - | V | 57 | L |
| Consommation d'énergie (électricité) requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en mode conventionnel par cavité (énergie électrique finale) | - | $EC_{\text{cavité électrique}}$ | 0.84 | kwh/cycle |
| Consommation d'énergie requise pour chauffer une charge normalisée dans une cavité d'un four électrique au cours d'un cycle en chaleur tournante par cavité (énergie électrique finale) | - | $EC_{\text{cavité électrique}}$ | 0.75 | kwh/cycle |
| Indice d'efficacité énergétique par cavité | - | $EEI_{\text{cavité}}$ | 94.9 | |

**EN 60350-1 - Appareils de cuisson domestiques électriques - Partie 1 : Plages, fours, fours à vapeur et grils - Méthodes de mesure des performances."**

**Conseils pour une utilisation correcte visant à réduire l'impact environnemental:**
**• Lorsque le four est en marche, assurez-vous que la porte est bien fermée. Évitez d'ouvrir la porte trop souvent pendant la cuisson. Nettoyez régulièrement le joint de porte et assurez-vous qu'il est bien en place.**
**• Utilisez des récipients de cuisson en métal pour réduire la consommation d'énergie.**
**• Dans la mesure du possible, ne préchauffez pas le four avant la cuisson.**
**• Lorsque vous préparez plusieurs plats à la fois, faites en sorte que les pauses entre les cuissons soient aussi courtes que possible.**
**• D'autres informations sont disponibles au chapitre « Efficacité énergétique » du manuel d'utilisation."**